



SOM2068

CAIXA DE SOM BLUETOOTH

MANUAL DO USUÁRIO

INDÍCE

INFORMAÇÕES GERAIS	1
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	2
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	3
CONECTANDO O BLUETOOTH	3
BOTÕES E OPERAÇÕES	3
TWS (TRUE WIRELESS STEREO)	4
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	5
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	5

INFORMAÇÕES GERAIS

AVISOS IMPORTANTES

- Por favor leia as instruções neste manual antes de utilizar o produto.
- Siga todas as instruções de acordo com o manual.
- Guarde o manual para referência futura.
- A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio. As imagens aqui apresentadas servem apenas de referência, e podem conter informação ou funcionalidades que não se aplicam ao seu produto. A JRB Imports não se responsabiliza por erros ou omissões técnicas nem editoriais presentes neste manual.

MARCA REGISTRADA

DataPrint® é uma marca registrada pertencente a JRB Imports. Outras marcas registradas utilizadas neste manual para propósito de descrição pertencem a suas companhias.

COPYRIGHT

Todos os direitos deste objeto pertencem a JRB Imports. É proibida a reprodução ou utilização por qualquer forma ou meio sem a autorização por escrito da JRB Imports.

JRB IMPORTS

J.R.B. Comercial Importadora e Exportadora Eireli

CNPJ: 18.797.701/0001-69

suporte@jrbimports.com.br

www.jrbimports.com.br



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- . Instale o aparelho de acordo com as instruções do fabricante.
- . As informações principais estão localizadas na parte traseira do aparelho.
- . Conecte os dispositivos e cabos adequadamente.
- . Não use anexos/acessórios não recomendados pelo fabricante do produto, pois podem ser perigosos.
- . Não use o aparelho em locais extremamente quentes, frios, empoeirados ou úmidos.
- . Não mantenha o aparelho em uma área de alta umidade, como um banheiro, pia de cozinha ou piscina.
- . Mantenha o aparelho longe de aquecedores, fogões, etc.
- . Não coloque nenhuma fonte de chama, como velas acesas, em cima do aparelho.
- . Nunca deixe o aparelho em área exposta à luz solar direta, onde poderia haver um aumento considerável de temperatura.
- . Utilize o produto em ambiente interno para evitar risco de choque elétrico.
- . Se estiver relampejando, desconecte o cabo de alimentação para evitar que a unidade tenha danos.
- . O aparelho não deve ser exposto a goteiras ou respingos e nenhum objeto com líquidos deve ser colocado em cima.
- . Não bloqueie as aberturas de ventilação, evite cobrir as aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas e similares.
- . Mantenha distância mínima de 5 cm ao redor do aparelho para ventilações suficientes
- . Os cabos da fonte de alimentação devem ser colocados de forma que não possam ficar presos de alguma forma. Proteja também o cabo de alimentação para que não seja pisado ou amassado, principalmente nos plugues e pontos de contato do aparelho.
- . Este produto deve ser operado apenas com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta de marcação. Se você não tiver certeza do tipo de fonte de alimentação de sua casa, consulte o revendedor do produto.
- . O plugue principal é usado como dispositivo de desconexão. O plugue do aparelho não deve estar obstruído ou deve ser facilmente acessado. Para desligar completamente a entrada de energia, o plugue do aparelho deve ser desconectado da energia.
- . Se o aparelho não for usado por um período de tempo, desconecte o cabo de alimentação.
- . Não desconecte ou modifique as partes deste produto por conta própria. Contate um distribuidor ou assistência técnica quando algum item não funcione corretamente.
- . Nunca tente desmontar as baterias. Nem coloque as baterias sob a luz solar direta nem jogue-as no fogo ou aquecedor isso pode causar danos desnecessários a você.
- . Encaminhe todos os serviços de manutenção a uma assistência técnica qualificada. A manutenção é necessária quando o aparelho não funciona normalmente ou foi danificado de alguma forma, como o cabo de alimentação ou o plugue danificado, líquidos derramados no aparelho, o aparelho cair ou que aparelho foi exposto à chuva ou umidade.
- . Este produto deve ser movido com cuidado para evitar danos ou ferimentos.
- . Deve-se atentar para os aspectos ambientais do descarte de baterias.



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Caixa de som
- 01 Cabo de carregamento
- 01 Manual do usuário

CONECTANDO O BLUETOOTH

- Ligue a caixa e aperte o botão MODE até chegar na função BLUETOOTH.
- Vá até seu dispositivo e procure por Conexões Bluetooth.
- Selecione a caixa de som pelo nome no seu dispositivo.
- O Bluetooth deverá se conectar.

ATENÇÃO

- Depois que o dispositivo for conectado a primeira vez, ele será conectado automaticamente. Leva-se aproximadamente 10 segundos para que possa conectar outro dispositivo ao desligar o que está conectado.
- A caixa suporta apenas um dispositivo Bluetooth por vez.

BOTÕES E OPERAÇÕES

1. MODE

Clique para trocar entre os modos Bluetooth, USB, Micro SD, Entrada auxiliar e Rádio FM.

2. - / |◀◀

Segure para diminuir o volume. Clique para tocar a música anterior. Na função FM o clique levará até a estação de rádio anterior.

3. ▶▶ | +

Segure para aumentar o volume. Clique para tocar a música seguinte. Na função FM o clique levará até a estação de rádio seguinte.

4. ▶ II / ↗

Clique para iniciar ou pausar a música. No modo FM, clique e segure para procurar estações de rádio automaticamente. Quando receber ligação, clique para atender a chamada.



5. AUX

Entrada auxiliar 3.5mm (P2) para conectar ao Celular, PC, MP3 ou qualquer dispositivo que tenha entrada compatível. (Cabo não incluso)

6. Entrada USB

Conecte uma unidade USB (Pendrive) para poder tocar música em formato MP3 e WAV.

7. DC 5V

Use um carregador USB ou carregue em um computador. Aproximadamente de 2~4h para carga completa.

8. LED

Indicador LED Vermelho para quando está carregando e Azul quando está ligada.

9. OFF/ON

Coloque em OFF para desligar a caixa de som e em ON para ligar a caixa de som.

TWS (TRUE WIRELESS STEREO)

TWS é a sigla para “True Wireless Stereo”, ou seja o verdadeiro som estéreo sem fio. Um som estéreo é aquele que é dividido por canais e cada um é enviado para um dos lados. Ou seja, você tem uma experiência maior de imersão por estar dividindo os elementos do som transmitido.

INSTRUÇÕES:

- Ligue as duas caixas.
- Segure o botão "MODE" nas duas até ouvir um sinal sonoro.
- As duas caixas devem se conectar e novamente emitir outro sinal sonoro para informar sucesso.
- Em seu dispositivo celular procure pelo nome da caixa de som e conecte, ao tocar música o som deve ser emitido nas duas caixas de som.
- Após a primeira sincronia as caixas se conectarão automaticamente quando estiverem ligadas juntas.
- Caso as caixas não se conectem, desligue as duas e ligue-as ao mesmo tempo.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Funções: Bluetooth, USB, Micro SD, Entrada Auxiliar, Rádio FM, TWS

Versão do Bluetooth: 5.0

Distância de operação: 10 metros (sem barreiras)

Auto falante: 52mm

Potência: 3W

Frequência: 150HZ-20KHZ

Sensibilidade: 80db

Bateria: Lítio / 300mAh / 3.7V - 4.2V

Duração: Aproximadamente 2~4h

Voltagem: 5V

Material: Plástico

Dimensões: 5.7*6.2*6.2cm

Peso: 100g

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho e desconecte o cabo de alimentação antes de limpar.
- Limpe com um pano macio levemente umedecido com água ou uma solução de detergente neutro.
- Não utilize produtos de limpeza em forma de aerossol.
- Não use solventes fortes que podem causar danos imprevisíveis ao aparelho.





data·print[®]

JRB Imports

CNPJ: 18.797.701/0001-69

suporte@jrbimports.com.br

www.jrbimports.com.br

Copyright © 2022 JRB Imports
Todos os direitos reservados.