



data·print



SOM**423** B

CAIXA DE SOM BLUETOOTH

MANUAL DO USUÁRIO

CONTEÚDO

1. INTRODUÇÃO	1
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	2
3. CONTEÚDO DA EMBALAGEM	3
4. CONECTANDO O BLUETOOTH	3
5. BOTÕES E OPERAÇÕES	3
6. FUNÇÃO TWS (TRUE WIRELESS STEREO)	4
7. RECURSOS	4
8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	5
9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	5



1. INTRODUÇÃO

AVISOS IMPORTANTES

- Por favor leia as instruções neste manual antes de utilizar o produto.
- Siga todas as instruções de acordo com o manual.
- Guarde o manual para referência futura.
- A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio. As imagens aqui apresentadas servem apenas de referência, e podem conter informação ou funcionalidades que não se aplicam ao seu produto. A DataPrint e a JRB Imports não se responsabilizam por erros ou omissões técnicas nem editoriais presentes neste manual.

MARCA REGISTRADA

“DataPrint” é uma marca registrada pertencente a JRB Imports. Outras marcas registradas utilizadas neste manual para propósito de descrição pertencem a suas companhias.

COPYRIGHT

©2021 DataPrint & JRB Imports. Todos os direitos reservados

Todos os direitos deste objeto pertencem a DataPrint e a JRB Imports. É proibida a reprodução ou utilização por qualquer forma ou meio sem a autorização por escrito da DataPrint e JRB Imports.

INFORMAÇÕES DE CONTATO

JRB Imports
www.jrbimports.com.br
suporte@jrbimports.com.br



2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- . Instale o aparelho de acordo com as instruções do fabricante.
- . As informações de principais estão localizadas na parte traseira do aparelho.
- . Conecte os dispositivos e cabos adequadamente.
- . Não use anexos/acessórios não recomendados pelo fabricante do produto, pois podem ser perigosos.
- . Não use o aparelho em locais extremamente quentes, frios, empoeirados ou úmidos.
- . Não mantenha o aparelho em uma área de alta umidade, como um banheiro, pia de cozinha ou piscina.
- . Mantenha o aparelho longe de aquecedores, fogões, etc.
- . Não coloque nenhuma fonte de chama, como velas acesas, em cima do aparelho.
- . Nunca deixe o aparelho em área exposta à luz solar direta, onde poderia haver um aumento considerável de temperatura.
- . Utilize o produto em ambiente interno para evitar risco de choque elétrico.
- . Se estiver relampejando, desconecte o cabo de alimentação para evitar que a unidade tenha danos.
- . O aparelho não deve ser exposto a goteiras ou respingos e nenhum objeto com líquidos deve ser colocado em cima.
- . Não bloquee as aberturas de ventilação, evite cobrir as aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas e similares.
- . Mantenha distância mínima de 5 cm ao redor do aparelho para ventilações suficientes
- . Os cabos da fonte de alimentação devem ser colocados de forma que não possam ficar presos de alguma forma. Proteja também o cabo de alimentação para que não seja pisado ou amassado, principalmente nos plugues e pontos de contato do aparelho.
- . Este produto deve ser operado apenas com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta de marcação. Se você não tiver certeza do tipo de fonte de alimentação de sua casa, consulte o revendedor do produto.
- . O plugue principal é usado como dispositivo de desconexão. O plugue do aparelho não deve estar obstruído ou deve ser facilmente acessado. Para desligar completamente a entrada de energia, o plugue do aparelho deve ser desconectado da energia.
- . Se o aparelho não for usado por um período de tempo, desconecte o cabo de alimentação.
- . Não desconecte ou modifique as partes deste produto por conta própria. Contate um distribuidor ou assistência técnica quando algum item não funcione corretamente.
- . Nunca tente desmontar as baterias. Nem coloque as baterias sob a luz solar direta nem jogue-as no fogo ou aquecedor isso pode causar danos desnecessários a você.
- . Encaminhe todos os serviços de manutenção a uma assistência técnica qualificada. A manutenção é necessária quando o aparelho não funciona normalmente ou foi danificado de alguma forma, como o cabo de alimentação ou o plugue danificado, líquidos derramados no aparelho, o aparelho cair ou que aparelho foi exposto à chuva ou umidade.
- . Este produto deve ser movido com cuidado para evitar danos ou ferimentos.
- . Deve-se atentar para os aspectos ambientais do descarte de baterias.



3. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Caixa de Som DataPrint SOM423-B
- 01 Cabo para carregador USB
- 01 Cabo auxiliar
- 01 Microfone
- Manual do Usuário

4. CONECTANDO O BLUETOOTH

- . Ligue a caixa e aperte o botão MODE até chegar na função BLUETOOTH.
- . Vá até seu dispositivo e procure por Conexões Bluetooth.
- . Selecione "DataPrint_Som423B" no seu dispositivo.
- . O Bluetooth deverá se conectar.

IMPORTANTE

- . Depois que o dispositivo for conectado a primeira vez, ele será conectado automaticamente. Leva-se aproximadamente 10 segundos para que possa conectar outro dispositivo ao desligar o que está conectado.
- . A caixa suporta apenas um dispositivo Bluetooth por vez.

5. BOTÕES E OPERAÇÕES

1. MODE

- . Clique para trocar entre os modos Bluetooth, TF CARD (Micro SD), USB, Entrada auxiliar e Rádio.

2. ▶◀

Clique para tocar a música anterior. Na função FM o clique levará até a estação de rádio anterior.

3. VOLUME

Gire o botão para controlar o Volume. Para aumentar gire para a Direita e para diminuir gire para a Esquerda.

4. ▶⏸

Clique para pausar ou iniciar a música.

No modo FM, clique e segure para procurar estações de rádio automaticamente.



5. ►►|

Clique para tocar a próxima música no Bluetooth / TF CARD e USB. Na função FM o clique levará até a próxima estação de rádio.

6. DC 5V

Conector para carregamento da bateria interna. Quando o conector DC 5V for devidamente plugado, a iluminação LED se acenderá.

7. AUX

Entrada AUX IN para conectar ao Celular, PC, MP3 ou qualquer dispositivo que tenha entrada via cabo.

8. OFF/ON

Desliga a caixa de som OFF / Liga a caixa de som ON

9. Entrada USB

Conecte uma unidade USB (Pendrive) para poder tocar música em formato MP3 e WAV.

6. FUNÇÃO TWS (TRUE WIRELESS STEREO)

TWS é a sigla para “True Wireless Stereo”, ou seja o verdadeiro som estéreo sem fio. Um som estéreo é aquele que é dividido por canais e cada um é enviado para um dos lados. Ou seja, você tem uma experiência maior de imersão por estar dividindo os elementos do som transmitido.

INSTRUÇÕES:

- . Conecte a primeira caixa seguindo os primeiros passos do manual.
- . Com a primeira caixa conectada, ligue a segunda caixa e aperte o botão PLAY/PAUSE duas vezes e ela deve se conectar automaticamente.

7. RECURSOS

- . **Conexão Bluetooth:** Conecte com qualquer dispositivo Bluetooth
- . **Funções:** BT / USB / TF / FM / AUX / MIC / TWS
- . **AUX-IN:** Reproduz música MP3 de Celulares, Tablets, Computadores, etc.
- . **USB e TF Card (Micro SD):** Reproduz músicas armazenadas
- . **Rádio FM**
- . **Entrada para Microfone**
- . **Iluminação LED**



8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Versão do Bluetooth: V5.0+EDR

Distância de Transmissão: 10 metros

Potência: 5W * 2

Frequência: 150Hz-20KHz

Auto falante: 4 Polegadas * 2

Bateria: 3.7V - 4.2V / 1200 mAh

Voltagem: 5V

Material: Plástico

Dimensões: 44 * 17.5 * 17.5 cm

9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- . Desligue o aparelho e desconecte o cabo de alimentação antes de limpar.
- . Limpe o gabinete com um pano macio levemente umedecido com água ou uma solução de detergente neutro.
- . Não utilize produtos de limpeza em forma de aerossol.
- . Não use solventes fortes que podem causar danos imprevisíveis ao aparelho.





data·print

JRB Imports
www.jrbimports.com.br
suporte@jrbimports.com.br

©2021 DataPrint & JRB Imports. Todos os direitos reservados



SOM**423-B**