



# SOM 8206 **B**

CAIXA DE SOM BLUETOOTH

MANUAL DO USUÁRIO

# ÍNDICE

INFORMAÇÕES GERAIS

1

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

2

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

3

BOTÕES

3

OPERAÇÕES

4

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

5

# INFORMAÇÕES GERAIS

## AVISOS IMPORTANTES

- Por favor leia as instruções neste manual antes de utilizar o produto.
- Siga todas as instruções de acordo com o manual.
- Guarde o manual para referência futura.
- A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio. As imagens aqui apresentadas servem apenas de referência, e podem conter informação ou funcionalidades que não se aplicam ao seu produto. A JRB Imports não se responsabiliza por erros ou omissões técnicas nem editoriais presentes neste manual.

## MARCA REGISTRADA

DataPrint® é uma marca registrada pertencente a JRB Imports. Outras marcas registradas utilizadas neste manual para propósito de descrição pertencem a suas companhias.

## COPYRIGHT

Todos os direitos deste objeto pertencem a JRB Imports. É proibida a reprodução ou utilização por qualquer forma ou meio sem a autorização por escrito da JRB Imports.

## JRB IMPORTS

**J.R.B. Comercial Importadora e Exportadora Eireli**

CNPJ: 18.797.701/0001-69

suporte@jrbimports.com.br

www.jrbimports.com.br



# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- . Instale o aparelho de acordo com as instruções do fabricante.
- . As informações principais estão localizadas na parte traseira do aparelho.
- . Conecte os dispositivos e cabos adequadamente.
- . Não use anexos/acessórios não recomendados pelo fabricante do produto, pois podem ser perigosos.
- . Não use o aparelho em locais extremamente quentes, frios, empoeirados ou úmidos.
- . Não mantenha o aparelho em uma área de alta umidade, como um banheiro, pia de cozinha ou piscina.
- . Mantenha o aparelho longe de aquecedores, fogões, etc.
- . Não coloque nenhuma fonte de chama, como velas acesas, em cima do aparelho.
- . Nunca deixe o aparelho em área exposta à luz solar direta, onde poderia haver um aumento considerável de temperatura.
- . Utilize o produto em ambiente interno para evitar risco de choque elétrico.
- . Se estiver relampejando, desconecte o cabo de alimentação para evitar que a unidade tenha danos.
- . O aparelho não deve ser exposto a goteiras ou respingos e nenhum objeto com líquidos deve ser colocado em cima.
- . Não bloqueie as aberturas de ventilação, evite cobrir as aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas e similares.
- . Mantenha distância mínima de 5 cm ao redor do aparelho para ventilações suficientes.
- . Os cabos da fonte de alimentação devem ser colocados de forma que não possam ficar presos de alguma forma. Proteja também o cabo de alimentação para que não seja pisado ou amassado, principalmente nos plugues e pontos de contato do aparelho.
- . Este produto deve ser operado apenas com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta de marcação. Se você não tiver certeza do tipo de fonte de alimentação de sua casa, consulte o revendedor do produto.
- . O plugue principal é usado como dispositivo de desconexão. O plugue do aparelho não deve estar obstruído ou deve ser facilmente acessado. Para desligar completamente a entrada de energia, o plugue do aparelho deve ser desconectado da energia.
- . Se o aparelho não for usado por um período de tempo, desconecte o cabo de alimentação.
- . Não desconecte ou modifique as partes deste produto por conta própria. Contate um distribuidor ou assistência técnica quando algum item não funcione corretamente.
- . Nunca tente desmontar as baterias. Nem coloque as baterias sob a luz solar direta nem jogue-as no fogo ou aquecedor isso pode causar danos desnecessários a você.
- . Encaminhe todos os serviços de manutenção a uma assistência técnica qualificada. A manutenção é necessária quando o aparelho não funciona normalmente ou foi danificado de alguma forma, como o cabo de alimentação ou o plugue danificado, líquidos derramados no aparelho, o aparelho cair ou que aparelho foi exposto à chuva ou umidade.
- . Este produto deve ser movido com cuidado para evitar danos ou ferimentos.
- . Deve-se atentar para os aspectos ambientais do descarte de baterias.



## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Caixa de som
- 01 Cabo de carregamento
- 01 Manual do usuário

## BOTÕES



Segurar aumenta o volume e apertar avança a música



Segurar diminui o volume e apertar volta a música



Aperte para trocar os modos Bluetooth / Micro SD / USB / FM



Aperte para atender chamadas. Segure para recusar chamada. Aperte 2 vezes para ligar para o último número discado.



# OPERAÇÕES

## **Modo Bluetooth**

Utilize um celular ou outro dispositivo Bluetooth e procure pelo nome da caixa de som para conectar. Você receberá um aviso sonoro quando a conexão for estabelecida.

## **Micro SD**

Ligue a caixa de som e coloque o MicroSD para reproduzir músicas armazenadas nele.

## **Pen Drive**

Ligue a caixa de som e coloque o Pen Drive para reproduzir músicas armazenadas nele.

## **Entrada Auxiliar**

Ligue a caixa de som, conecte o cabo 3.5mm na saída Aux. e depois no seu dispositivo. (Cabo não incluso)

## **Rádio FM**

Pressione o botão Mode para colocar na função Rádio. Pressione o botão Play/Pause para procurar automaticamente estações. Utilize o cabo USB como antena.

## **Carregamento**

Conecte o cabo Micro USB carregador na caixa de som e conecte a outra saída a uma entrada USB ou Adaptador 5V (não incluso). A luz vermelha ligada indica que está carregando, ao desligar, o produto está totalmente carregado.



# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Funções:** Bluetooth, USB, Micro SD, Rádio FM, Microfone para chamada,

**Versão do Bluetooth:** 5.0

**Distância de operação:** 10 metros (sem barreiras)

**Auto falante:** 52mm

**Potência:** 3W\*2

**Frequência:** 85Hz-20Hz

**Sensibilidade:** 85db

**Bateria:** Lítio / 1200mAh / 3.7V - 4.2V

**Duração:** Aproximadamente 2~3h

**Voltagem:** 5V

**Material:** Plástico

**Dimensões:** 9.4\*7\*20cm

**Peso:** 415g

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho e desconecte o cabo de alimentação antes de limpar.
- Limpe o gabinete com um pano macio levemente umedecido com água ou uma solução de detergente neutro.
- Não utilize produtos de limpeza em forma de aerossol.
- Não use solventes fortes que podem causar danos imprevisíveis ao aparelho.





**data·print<sup>®</sup>**

**JRB Imports**

CNPJ: 18.797.701/0001-69  
suporte@jrbimports.com.br  
[www.jrbimports.com.br](http://www.jrbimports.com.br)

Copyright © 2022 JRB Imports  
Todos os direitos reservados.