

MARCA REGISTRADA
DataPrint® é uma marca registrada pertencente a JRB Imports. Outras marcas registradas utilizadas neste manual para propósito de descrição pertencem a suas companhias.

COPYRIGHT
Todos os direitos deste objeto pertencem a JRB Imports. É proibida a reprodução ou utilização por qualquer forma ou meio sem a autorização por escrito da JRB Import



JRB Imports
CNPJ: 18.797.701/0002-40

sac@jrbimports.com.br
dataprint.jrbimports.com.br



SOM8903
CAIXA DE SOM WIRELESS

MANUAL DO USUÁRIO

BOTÕES E FUNÇÕES

- 1. MODE**
Aperte para trocar as funções do aparelho entre BT/TF/USB/AUX.
- 2. I ◀◀**
Aperte para reproduzir a música anterior nas funções BT/TF/USB/AUX
- 3. VOLUME**
Gire o botão para controlar o volume, para a esquerda (Diminui) e para a direita (Aumenta)
- 4. ▶ II**
Aperte para reproduzir ou pausar a música.
Aperte por mais de 5 segundos o botão "Play/Pause" e todas as estações com frequência de 87,5MHz-108MHz serão sintonizadas em poucos minutos, finalizado o processo, você poderá pressionar os botões "Next" ou "Previous" para selecionar a estação desejada.
- 5. ▶▶ I**
Aperte para reproduzir a próxima música nas funções BT/TF/USB/AUX
- 6. DC 5V**
Insira o cabo (tipo Android) para efetuar a carga da bateria do dispositivo de som
- 7. AUX**
Conecte um dispositivo externo de áudio através do cabo de 3,5 mm para utilizar a função AUX
- 8. OFF/ON**
Liga e desliga o dispositivo de som.
- 9. Porta USB**
Insira um USB drive para reproduzir formatos de música MP3 e WAV (Suporta 32GB)
- 10. Porta TF card**
Insira um cartão SD para reproduzir formatos de música MP3 e WAV (Suporta 32GB)
- 11. Conexão Bluetooth**
Ligue a dispositivo de som e coloque na função BT. Abra o Bluetooth do seu celular. Procure e conecte o dispositivo de som no seu celular. Quando você escutar o "beep", significa que a conexão Bluetooth foi realizada com sucesso. (O dispositivo de som memoriza o aparelho que fez a última conexão e fará a conexão automaticamente, quando for colocado na função BT)
- 12. Microfone**
Insira o microfone com plug de 6,35mm e selecione a função MIC.

ESPECIFICAÇÕES

Potência de saída: 5W x 2
Frequência de resposta: 100Hz-18KHz
SNR: ≥ 80dB
THD: ≤ 10%
Bateria: 1200MAH – Recarregável
Entrada: Adaptador 5,0V/1A
Alto-falante: 4 polegadas x 2 (Diâmetro Externo 101,6mm x 2) – Resistência Magnética: 2 ohms

CARACTERÍSTICAS

- 1. Bluetooth, conexão sem fio para transmitir música para qualquer dispositivo habilitado para Bluetooth, como celular ou notebook.
- 2. Decodificador digital MP3 integrado para decodificar e reproduzir arquivos MP3, oferecendo uma qualidade de som perfeita.
- 3. Leitor de cartão SD e conexão USB
- 4. Mini botão de controle para seleções e ajuste de volume, fácil de manusear
- 5. Carregador micro DC 5V com cabo
- 6. Bateria recarregável 1200MAH
- 7. Pode ser conectado em qualquer equipamento de áudio, como Celulares/MP3/MP4/Notebooks e etc
- 8. Função TWINS. Ligue o dispositivo de som, selecione a função BT. Aperte por mais de 5 segundos o botão "MODE". Depois que escutar indicação sonora "Du Du", duas caixas podem ser conectadas com um mesmo aparelho Bluetooth e reproduzir as músicas juntas. Quando pressionar por mais de 5 segundos a função "MODE" novamente, a função TWINS será cancelada.

ADVERTÊNCIAS

- 1. Não permita que água respingue na superfície ou no produto.
- 2. O produto é relativamente pesado, portanto deve ser transportado ou manuseado por adulto capaz de suportar o peso do produto.
- 3. Este produto não é destinado a crianças, sendo assim, não a deixe brincar com este produto.
- 4. Se a superfície do produto estiver danificada ou no caso de mau funcionamento mecânico ou eletrônico do equipamento, não use o produto e faça contato imediato com o SAC.
- 5. Não agite ou vire o produto.
- 6. Não coloque o produto imerso em água.
- 7. Não coloque o produto exposto à luz, o produto deverá ser colocado em local seco e ventilado.
- 8. Não coloque objetos pesados sobre o produto.