



# SOM920

CAIXA DE SOM BLUETOOTH

# MANUAL DO USUÁRIO

# INDÍCE

INFORMAÇÕES GERAIS	1
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	2
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	3
BOTÕES	3
OPERAÇÕES	4
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	5
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	5

# INFORMAÇÕES GERAIS

## AVISOS IMPORTANTES

- Por favor leia as instruções neste manual antes de utilizar o produto.
- Siga todas as instruções de acordo com o manual.
- Guarde o manual para referência futura.
- A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio. As imagens aqui apresentadas servem apenas de referência, e podem conter informação ou funcionalidades que não se aplicam ao seu produto. A JRB Imports não se responsabiliza por erros ou omissões técnicas nem editoriais presentes neste manual.

## MARCA REGISTRADA

DataPrint® é uma marca registrada pertencente a JRB Imports. Outras marcas registradas utilizadas neste manual para propósito de descrição pertencem a suas companhias.

## COPYRIGHT

Todos os direitos deste objeto pertencem a JRB Imports. É proibida a reprodução ou utilização por qualquer forma ou meio sem a autorização por escrito da JRB Imports.

## JRB IMPORTS

### J.R.B. Comercial Importadora e Exportadora Eireli

CNPJ: 18.797.701/0001-69

[suporte@jrbimports.com.br](mailto:suporte@jrbimports.com.br)

[www.jrbimports.com.br](http://www.jrbimports.com.br)



# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- . Instale o aparelho de acordo com as instruções do fabricante.
- . As informações principais estão localizadas na parte traseira do aparelho.
- . Conecte os dispositivos e cabos adequadamente.
- . Não use anexos/acessórios não recomendados pelo fabricante do produto, pois podem ser perigosos.
- . Não use o aparelho em locais extremamente quentes, frios, empoeirados ou úmidos.
- . Não mantenha o aparelho em uma área de alta umidade, como um banheiro, pia de cozinha ou piscina.
- . Mantenha o aparelho longe de aquecedores, fogões, etc.
- . Não coloque nenhuma fonte de chama, como velas acesas, em cima do aparelho.
- . Nunca deixe o aparelho em área exposta à luz solar direta, onde poderia haver um aumento considerável de temperatura.
- . Utilize o produto em ambiente interno para evitar risco de choque elétrico.
- . Se estiver relampejando, desconecte o cabo de alimentação para evitar que a unidade tenha danos.
- . O aparelho não deve ser exposto a goteiras ou respingos e nenhum objeto com líquidos deve ser colocado em cima.
- . Não bloqueie as aberturas de ventilação, evite cobrir as aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas e similares.
- . Mantenha distância mínima de 5 cm ao redor do aparelho para ventilações suficientes
- . Os cabos da fonte de alimentação devem ser colocados de forma que não possam ficar presos de alguma forma. Proteja também o cabo de alimentação para que não seja pisado ou amassado, principalmente nos plugues e pontos de contato do aparelho.
- . Este produto deve ser operado apenas com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta de marcação. Se você não tiver certeza do tipo de fonte de alimentação de sua casa, consulte o revendedor do produto.
- . O plugue principal é usado como dispositivo de desconexão. O plugue do aparelho não deve estar obstruído ou deve ser facilmente acessado. Para desligar completamente a entrada de energia, o plugue do aparelho deve ser desconectado da energia.
- . Se o aparelho não for usado por um período de tempo, desconecte o cabo de alimentação.
- . Não desconecte ou modifique as partes deste produto por conta própria. Contate um distribuidor ou assistência técnica quando algum item não funcione corretamente.
- . Nunca tente desmontar as baterias. Nem coloque as baterias sob a luz solar direta nem jogue-as no fogo ou aquecedor isso pode causar danos desnecessários a você.
- . Encaminhe todos os serviços de manutenção a uma assistência técnica qualificada. A manutenção é necessária quando o aparelho não funciona normalmente ou foi danificado de alguma forma, como o cabo de alimentação ou o plugue danificado, líquidos derramados no aparelho, o aparelho cair ou que aparelho foi exposto à chuva ou umidade.
- . Este produto deve ser movido com cuidado para evitar danos ou ferimentos.
- . Deve-se atentar para os aspectos ambientais do descarte de baterias.



# CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Caixa de som
- 01 Cabo de carregamento
- 01 Manual do usuário

## BOTÕES



<b>M</b>	Trocar MODO	<b>-</b>	Abaixar volume/ Música anterior
<b>▶  </b>	Tocar   Pausar / Iluminação	<b>+</b>	Aumentar volume / Música seguinte



# OPERAÇÕES

## Modo Bluetooth

- Coloque o botão em ON, o LED azul piscará, e em seguida pressione o botão "Play/Pause", o LED azul ficará piscando, o Bluetooth está em modo de emparelhamento.
- Entre na configuração do seu dispositivo e ative o Bluetooth, em seguida procure novos dispositivos.
- O dispositivo Bluetooth encontrará a caixa de som. Escolha-a e conecte-se.
- O dispositivo Bluetooth e o alto-falante deverão se conectar e você deve receber uma mensagem de conexão como "Conexão estabelecida" ou mensagem semelhante no seu telefone celular.

## Micro SD

Ligue a caixa de som e coloque o MicroSD para reproduzir músicas armazenadas nele.

## Pen Drive

Ligue a caixa de som e coloque o Pen Drive para reproduzir músicas armazenadas nele.

## Rádio FM

Pressione o botão mode para colocar na função Rádio. Pressione o botão " " para procurar automaticamente estações.

## TWS (utilizar + de 1 caixa no mesmo dispositivo)

- Ligue as duas caixas.
- Segure o botão "MODE" nas duas até ouvir um sinal sonoro.
- As duas caixas devem se conectar e novamente emitir outro sinal sonoro para informar sucesso.
- Em seu dispositivo celular procure pelo nome da caixa de som e conecte, ao tocar música o som deve ser emitido nas duas caixas de som.
- Após a primeira sincronia as caixas se conectarão automaticamente quando estiverem ligadas juntas.
- Caso as caixas não se conectem, desligue as duas e ligue-as ao mesmo tempo.



# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Funções:** Bluetooth, USB, Micro SD, Rádio FM, TWS

**Versão do Bluetooth:** 5.0

**Distância de operação:** 10 metros (sem barreiras)

**Auto falante:** 57mm

**Potência:** 3W

**Frequência:** 80Hz-20Hz

**Sensibilidade:** 80db

**Bateria:** Lítio / 400mAh / 3.7V - 4.2V

**Duração:** Aproximadamente 2~4h

**Voltagem:** 5V

**Material:** Plástico

**Dimensões:** 13.6\*6\*14cm

**Peso:** 300g

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho e desconecte o cabo de alimentação antes de limpar.
- Limpe o gabinete com um pano macio levemente umedecido com água ou uma solução de detergente neutro.
- Não utilize produtos de limpeza em forma de aerossol.
- Não use solventes fortes que podem causar danos imprevisíveis ao aparelho.





**data·print**<sup>®</sup>

**JRB Imports**

CNPJ: 18.797.701/0001-69

[suporte@jrbimports.com.br](mailto:suporte@jrbimports.com.br)

[www.jrbimports.com.br](http://www.jrbimports.com.br)

Copyright © 2022 JRB Imports  
Todos os direitos reservados.