



CAIXA DE SOM **SOM9S**

MANUAL DO USUÁRIO

CARACTERÍSTICAS

Coneção BT
Função Estéreo Real Sem Fio
Suporte Conexão USB/Cartão De Memória (TF Card)
Função Auxiliar
Função Karaokê
Bateria de Lítio Recarregável

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Potência	30W * 2
Alto-Falantes	2 de 8" + 1 Tweeter
Impedância	30hm
Relação Sinal / Ruído	≥80dB
Separação	≥45dB
Distorção	≤1.0%
Frequência De Resposta	20Hz-20KHz
Versão Sem Fio	V 5.3 + EDR
Alcance Sem Fio	10 metros
Nome Do Pareamento Sem Fio	DP-SOM9S2
Perfil Suportado Sem Fio	A2DP
Capacidade Máxima USB & TF-Card	32 GB
Capacidade De Bateria	3600mAh (7.4V)
Tipo De Bateria	Li-ion
Tempo De Playback	2-3 Horas
Indicador De Carregamento	Sim
Fonte de Energia	DC 5V

ACCESSÓRIOS

- 1 Caixa de Som
- 1 Cabo USB para DC
- 1 Cabo USB para Tipo-C
- 1 Microfone sem fio recarregável
- 1 Controle Remoto
- 1 Manual do Usuário

COMO CONECTAR A UNIDADE

Ligue a Caixa de Som e depois ligue o seu aparelho celular ou outro dispositivo e procure o nome da Caixa de Som "DP-SOM9S2". Faça o pareamento dos dispositivos. Assim que o dispositivo for pareado, a conexão Sem Fio se conectará automaticamente quando a unidade for ligada posteriormente.



1. DC 5V
2. DC 5V (USB-C)
3. USB
4. TF CARD
5. AUX IN
6. MIC
7. BOTÃO LIGA/DESLIGA
8. BOTÃO VOLUME MIC +/-
9. DISPLAY LED
10. ECHO-/ECHO+
11. BOTÃO VOLUME +/-
12. UMLAUT
13. MODE
14. RETROCEDER FAIXA
15. REPRODUZIR/PAUSAR
16. AVANÇAR FAIXA
17. FUNÇÃO SEM SOM
18. MODO LUZES

CONEXÃO SEM FIO

Ligue a Caixa de Som e ela entrará no modo Sem Fio diretamente. Após parear o dispositivo, ele poderá reproduzir a música. Pressione o botão "►||" para Reproduzir/Pausar. Pressione rapidamente o botão " /" ou " /+" para retroceder ou avançar as faixas que deseja.

PEN DRIVE USB/TF CARD

Insira o Pen Drive USB ou o Cartão SD nas entradas USB/TF, ele irá fazer a leitura do conteúdo gravado no formato MP3 automaticamente. Pressione o botão "►||" para Reproduzir/Pausar, pressione rapidamente e para retorcer e avançar as informações gravadas.

AUX-IN

AUX-IN, Pressione o botão MODE para alterar o modo AUX, conecte o plugue do cabo de áudio no conector AUX.

CARREGANDO

Conecte o cabo USB no conector DC ou no conector USB-C e conecte na fonte de energia. O LED vermelho acenderá durante o carregamento.

TWS

Duas Caixas de Som, do mesmo modelo podem ser conectados a um dispositivo sem fio ao mesmo tempo. Primeiro, ligue as Caixas de Som, depois escolha uma unidade e pressione longamente o botão "MODE" por vários segundos; então você ouvirá o som de "Ding-dong" para indicar que as duas unidades foram pareadas com sucesso. Antes de parear, certifique-se de que as duas unidades não estejam conectadas a outros dispositivos.

COMO USAR O CONTROLE REMOTO

1. Liga / Desliga
2. MODE: Pressione o botão “MODE” uma vez e será selecionado o modo USB/TF, para selecionar o modo AUX/BT pressione o botão “MODE” novamente.
3. Sem Som.
4. RPT: Repetir
5. EQ: Pressione para alterar o Modo EQ.
6. Ao escolher USB/TF/BT, pressione rapidamente para avançar o canal/faixa.
7. Reproduzir/Pausar
8. No Modo USB/TF/BT, pressione rapidamente para retroceder o canal/faixa.
9. Diminui o volume
10. Aumenta o volume
11. Liga e Desliga a luzes LED da Caixa de Som.



DATAPRINT®

DataPrint® é uma marca registrada pertencente a JRB Imports®. Outras marcas registradas utilizadas neste manual para propósito de descrição pertencem a suas companhias.

JRB IMPORTS®

Todos os direitos deste objeto pertencem a JRB Imports®. É proibida a reprodução ou utilização por qualquer forma ou meio sem a autorização por escrito da JRB Imports®.

Importado e distribuido por:

JRB IMPORTS

CNPJ: 18.797.701/0003-20

ATENDIMENTO

sac@jrbimports.com.br

www.jrbimports.com.br

Garantia: 3 meses

Fabricado na China

