

⚠️ ADVERTÊNCIAS

1. Não permita que água respingue na superfície ou no produto.
2. O produto é relativamente pesado, portanto deve ser transportado ou manuseado por adulto capaz de suportar o peso do produto.
3. Este produto não é destinado a crianças, sendo assim, não a deixe brincar com este produto.
4. Se a superfície do produto estiver danificada ou no caso de mau funcionamento mecânico ou eletrônico do equipamento, não use o produto e faça contato imediato com o SAC.
5. Não agite ou vire o produto.
6. Não coloque o produto imerso em água.
7. Não coloque o produto exposto à luz, o produto deverá ser colocado em local seco e ventilado.
8. Não coloque objetos pesados sobre o produto.

MARCA REGISTRADA

DataPrint® é uma marca registrada pertencente a JRB Imports. Outras marcas registradas utilizadas neste manual para propósito de descrição pertencem a suas companhias.

COPYRIGHT

Todos os direitos deste objeto pertencem a JRB Imports. É proibida a reprodução ou utilização por qualquer forma ou meio sem a autorização por escrito da JRB Import



JRB Imports
CNPJ: 18.797.701/0002-40

sac@jrbimports.com.br
dataprint.jrbimports.com.br



SOM9S
CAIXA DE SOM WIRELESS

MANUAL DO USUÁRIO

BOTÕES E FUNÇÕES

1. Boot

Aperte o botão "ON" para ligar o dispositivo de som

2. Volume

Se a música estiver reproduzindo, gire botão "VOLUME" para efetuar o ajuste do volume desejado

3. Conexão Bluetooth

Após ligar o dispositivo, a conexão Bluetooth estará disponível e com o seu celular ou qualquer outro dispositivo que tenha conexão Bluetooth, você poderá procurar pelo dispositivo de som para efetuar o pareamento. Após estabelecer a conexão com sucesso, você pode reproduzir a música do seu celular ou outro dispositivo que tenha utilizado para fazer o pareamento

4. MODE

Aperte o botão "MODE" para selecionar a função desejada BT, M/U disk, TF card, AUX (Entrada Auxiliar de Áudio)

5. Última música

Selecione a música principal no status U disk / TF card e aperte "Last Song" para Aperte para reproduzir ou pausar a música.

6. Próxima música

Selecione Turn Song Down enquanto estiver reproduzindo U disk / TF card e então, aperte "Next Song" para o avanço rápido da música

7. Pause / play

Quando a música estiver reproduzindo de U disk / TF Card / AUX, aperte "Stop / Play" para parar ou reproduzir e aperte "Pause / Play" para fazer a procura automática por estações de rádio

8. Função LED

Quando estiver ligado, aperte o botão iluminado para trocar o modo iluminado

9. Padrão EQ

Quando estiver reproduzindo a música, gire o botão "EQ" para alterar o efeito de áudio da música que estiver sendo reproduzida

10. PRT – Elimina a música original com uma tecla

Quando estiver reproduzindo a música, aperte "PRT" para eliminar a música original

11. Áudio AUX

No status de Boot, a porta AUX pode ser utilizada para reproduzir som de um dispositivo externo.

12. USB

Quando ligar o dispositivo de som, insira o U disk para reproduzir a música do disco.

13. Micro SD

Quando ligar o dispositivo de som, insira o Micro SD para reproduzir a música do disco.

14. MIC

Quando ligar o dispositivo de som, conecte o microfone para a função karaokê "K Song"

15. Volume do microfone

Gire para "MIC. The VOL" e você poderá aumentar ou diminuir o volume do microfone

16. Padrão TWINS

Ligue o dispositivo de som, selecione a função Bluetooth, aperte o botão "TWINS". Depois que escutar indicação sonora "Du Du", duas caixas podem ser conectadas com um mesmo aparelho Bluetooth e reproduzir as músicas juntas.

17. Carregando

Desligue o dispositivo de som, conecte o cabo AC para efetuar a carga da bateria.

18. BASS – Uma tecla para acentuar o grave

Quando estiver reproduzindo música, aperte o botão "BASS" e então todos os graves da música serão acentuados e no visor será mostrado "ON", ao apertar novamente o botão "BASS" a função de acentuar os graves será desligado

ESPECIFICAÇÕES

Potência de saída: 30W

Frequência de resposta: 100Hz-18KHz

SNR: ≥ 80dB

THD: ≤ 10%

Bateria: 6000mAh – Recarregável

Entrada: Adaptador 5.0V/1A

Alto-falante: 8" x 2 + 1.5 polegada (Diâmetro Externo 203mm x 2 + 3,81mm) – Resistência: 2,8ohms

CARACTERÍSTICAS

1. Bluetooth, conexão sem fio para transmitir música para qualquer dispositivo habilitado para Bluetooth, como celular ou notebook.

2. Decodificador digital MP3 integrado para decodificar e reproduzir arquivos MP3, oferecendo uma qualidade de som perfeita.

3. Leitor de cartão SD e conexão USB

4. Mini botão de controle para seleções e ajuste de volume, fácil de manusear

5. Carregador micro DC 5V com cabo

6. Bateria recarregável 2400mAh

7. Pode ser conectado em qualquer equipamento de áudio, como Celulares/MP3/MP4/Notebooks e etc.

8. Função TWINS. Ligue o dispositivo de som, selecione a função BT. Aperte por mais de 5 segundos o botão "MODE". Depois que escutar indicação sonora "Du Du", duas caixas podem ser conectadas com um mesmo aparelho Bluetooth e reproduzir as músicas juntas. Quando pressionar por mais de 5 segundos a função "MODE" novamente, a função TWINS será cancelada.