

**MARCA REGISTRADA**

DataPrint® é uma marca registrada pertencente a JRB Imports. Outras marcas registradas utilizadas neste manual para propósito de descrição pertencem a suas companhias.

**COPYRIGHT**

Todos os direitos deste objeto pertencem a JRB Imports. É proibida a reprodução ou utilização por qualquer forma ou meio sem a autorização por escrito da JRB Import



**JRB Imports**  
CNPJ: 18.797.701/0002-40

sac@jrbimports.com.br  
dataprint.jrbimports.com.br



**SOM16S**  
CAIXA DE SOM WIRELESS

MANUAL DO USUÁRIO

**BOTÕES E FUNÇÕES****1. MODE**

Aprete a tecla M para trocar os tipos de iluminação  
Aprete a tecla M por mais de 5 segundos para trocar as funções do aparelho entre BT/TF/USB/AUX

**2. ▶◀**

Aprete para reproduzir a música anterior nas funções BT/TF/USB/AUX

**3. VOLUME**

Gire o botão para controlar o volume, para a esquerda (Diminui) e para a direita (Aumenta)

**4. ▶⏸**

Aprete para reproduzir ou pausar a música.  
Aprete por mais de 5 segundos o botão "Play/Pause" e todas as estações com frequência de 87,5MHz-108MHz serão sintonizadas em poucos minutos, finalizado o processo, você poderá pressionar os botões "Next" ou "Previous" para selecionar a estação desejada.

**5. ▶▶**

Aprete para reproduzir a próxima música nas funções BT/TF/USB/AUX

**6. DC 5V**

Insira o cabo (tipo Android) para efetuar a carga da bateria do dispositivo de som

**7. AUX**

Conecte um dispositivo externo de áudio através do cabo de 3,5 mm para utilizar a função AUX

**8. OFF/ON**

Liga e desliga o dispositivo de som.

**9. Porta USB**

Insira um USB drive para reproduzir formatos de música MP3 e WAV (Suporta 32GB)

**10. Porta Cartão Micro SD**

Insira um cartão SD para reproduzir formatos de música MP3 e WAV (Suporta 32GB)

**11. Conexão Bluetooth**

Ligue a dispositivo de som e coloque na função BT. Abra o Bluetooth do seu celular. Procure e conecte o dispositivo de som no seu celular. Quando você escutar o "beep", significa que a conexão Bluetooth foi realizada com sucesso. (O dispositivo de som memoriza o aparelho que fez a última conexão e fará a conexão automaticamente, quando for colocado na função BT)

**12. Microfone**

Insira o microfone com plug de 6,35mm e selecione a função MIC.

**ESPECIFICAÇÕES**

Potência de saída: 15W  
Frequência de resposta: 100Hz-18KHz  
SNR: ≥ 80dB  
THD: ≤ 10%  
Bateria: 2400mAh – Recarregável  
Entrada: Adaptador 5.0V/1A  
Alto-falante: 6,5 polegadas x 2 (Diâmetro Externo 165mm x 2) – Resistência Magnética: 2,5 ohms

**CARACTERÍSTICAS**

1. Bluetooth, conexão sem fio para transmitir música para qualquer dispositivo habilitado para Bluetooth, como celular ou notebook.  
2. Decodificador digital MP3 integrado para decodificar e reproduzir arquivos MP3, oferecendo uma qualidade de som perfeita.  
3. Leitor de cartão SD e conexão USB  
4. Mini botão de controle para seleções e ajuste de volume, fácil de manusear  
5. Carregador micro DC 5V com cabo  
6. Bateria recarregável 2400mAh  
7. Pode ser conectado em qualquer equipamento de áudio, como Celulares/MP3/MP4/Notebooks e etc.  
8. Função TWINS. Ligue o dispositivo de som, selecione a função BT. Aperte por mais de 5 segundos o botão "MODE". Depois que escutar indicação sonora "Du Du", duas caixas podem ser conectadas com um mesmo aparelho Bluetooth e reproduzir as músicas juntas. Quando pressionar por mais de 5 segundos a função "MODE" novamente, a função TWINS será cancelada.

**ADVERTÊNCIAS**

1. Não permita que água respingue na superfície ou no produto.  
2. O produto é relativamente pesado, portanto deve ser transportado ou manuseado por adulto capaz de suportar o peso do produto.  
3. Este produto não é destinado a crianças, sendo assim, não a deixe brincar com este produto.  
4. Se a superfície do produto estiver danificada ou no caso de mau funcionamento mecânico ou eletrônico do equipamento, não use o produto e faça contato imediato com o SAC.  
5. Não agarre ou tire o produto.  
6. Não coloque o produto imerso em água.  
7. Não coloque o produto exposto à luz, o produto deverá ser colocado em local seco e ventilado.  
8. Não coloque objetos pesados sobre o produto.